


Alcatel

注意：以下功能設定，須在待機狀態，以及裝上電源變壓器的狀況下進行。

功能	操作設定	螢幕顯示
年份日期時間	例：2024/10/23 10:10 按鍵步驟：插接/設定→插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到2024→插接/設定 →(相同方式設定年月，以及時間) →按“刪除”鍵回到待機畫面	SET 1 DATE
鬧鐘	例：10:10 按鍵步驟：插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到SET 4 ALERT→插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到1→(依相同方式設定時間) →按“刪除”鍵回到待機畫面	SET 4 ALERT
螢幕亮度	例：螢幕亮度調高 按鍵步驟：插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到SET 5 LCD→插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到適宜的螢幕亮度(1 是最暗，3 是最亮) →按“刪除”鍵回到待機畫面	SET 5 LCD
來電報號	長按“#”鍵3秒，螢幕顯示“N_CID ON” 開啟來電報號，再長按“#”鍵3秒，螢幕顯示“N_CID OFF”，可關閉來電報號	N_CID ON
按鍵報號	長按“8”鍵3秒，螢幕顯示“VOICE 1 ON” 開啟按鍵報號，再長按“8”鍵3秒，螢幕顯示“VOICE 1 OFF”，可關閉按鍵報號	VOICE 1 ON
鈴聲音量	按“音量”鍵，螢幕顯示“ringvol 1”，繼續按“音量”鍵，螢幕右邊數字→2→3→1→2循環改變 (1 是最小聲，3 是最大聲)	ringvol 1
更換鈴聲	長按“回撥”鍵3秒，螢幕顯示當前鈴聲數，並且喇叭發出該鈴聲，繼續按“回撥”鍵，即可改變鈴聲種類	ring 01

注意1：設定完成，請按“刪除”鍵，或者按“”鍵，或者拿起聽筒，回到待機畫面。

注意2：本電話機所用的時間為24小時制。

注意3：部分功能請謹慎設定，可能會造成話機無法使用，如：區域碼、出局碼、插接時間、撥號方式等；當造成話機無法使用，請拔除電話線以及變壓器插頭，話機聽筒拿起靜置1分鐘以上，再放回聽筒、插回電話線以及變壓器插頭，即可恢復原廠設置。(速撥按鍵設定的電話號碼除外)